Panasonic

取扱説明書(抜粋編) ACサーボモータ・アンプ MINAS E シリーズ

この製品は産業機器用です。 一般のご家庭ではご使用できません。



- ●このたびは、パナソニック ACサーボ モータ・アンプ MINAS Eシリーズをお 買い上げいただきまして、まことにあり がとうございました。
- ●この取扱説明書および別紙の取扱説明書(安全編)をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

特に『安全上のご注意』は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

で使用に際して、はじめてお使いの方は別売りの技術資料 (DVOP3680:日本語、DVOP3700:英語) をご購入いただくか、または、弊社ホームページからダウンロードした取扱説明書を必ずお読みください。

【パナソニック株式会社 モータ社 ホームページ】 http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

この取扱説明書(抜粋編)は、必ずお客様にお渡しください

ページ
4. パラメータ設定 18
設定のしかた
「PANATERM®」の概要 18
コンソールでの設定 18
接続のしかた 19
パラメータの概要 20
パラメータの構成と一覧 20
5. 保護機能 28
保護機能(アラームコードとは) 28
6. 保守・点検 30
7. 欧州 EC 指令 /UL 規格への適合 32
周辺機器構成
アンプと適用する周辺機器一覧(欧州 EC 指令)… 35
8. サーボモータ内蔵保持ブレーキ 36
9. ダイナミックブレーキ 36
10. 保証 37
アフターサービス (修理) 38


1. はじめに

開梱されたら

- ・ご注文の機種は、合っていますか?
- ・運搬中に破損していませんか?
- ・取扱説明書(安全編)は入っていますか?

万一不具合なところがありましたら、お買い求めの購入店へご連絡ください。

アンプの機種確認



機種名の見方



10A

15A

<u>T1</u> T2

モータの機種確認




表 1c:モータ構造 -

	軸	保持ブレーキ なし あり		オイルシール	
	キー溝軸端センタータップ			なし	あり
S	•				
Т	•				

オイルシールありは、特殊品となります。

2. 設置のしかた

アンプやモータは、故障や事故を防ぐために正しく設置してください。

アンプ

設置場所

- ① 雨水や直射日光があたらない屋内。本機は、防水構造ではありません。
- ② 硫化水素、亜硫酸、塩素、アンモニア、硫黄、塩化性ガス、硫化性ガス、酸、アルカリ、塩等の腐食性雰囲気・引火性ガス・研削液・オイルミスト・鉄粉・切粉などがかからない場所。
- ③ 風诵しが良く湿気・ゴミ・ホコリの少ない場所。
- ④ 振動のない場所。

環境条件

項目	条 件
周囲温度	0~55℃(凍結なきこと)
周囲湿度	90%RH以下 (結露なきこと)
保存温度	- 20℃~65℃(最高温度保証:80℃、72時間)
保存湿度	90%RH以下 (結露なきこと)
振動	5.9m/s² (0.6G) 以下10~60Hz *1
標高	1000m以下


* 1 DIN レール設置時: JIS B 3502、またはIEC61131-2で規定される振動条件以下 の環境でお使いください。

> DIN レール取付ユニット (DVOP3811) については、別売りの 技術資料を参照してください。

取り付け方法)

- ① 縦置形です。取り付けは垂直にし、通風のため周囲に空間が必要です。
- ② 取付寸法は、別売りの技術資料を参照してください。


ベースマウント形



アースネジ (M4ネジ) の締付トルクは、0.39 ~ 0.59N·m の範囲で締め付けてください。

取り付け方向と間隔

- ・効果的な冷却を行うために、周囲空間を十分に取る。
- ・制御盤内温度を均一化するため、ファンを設置する。
- ・制御盤内環境は、前ページの環境条件を守ってください。



2. 設置のしかた

モータ

設置場所

- ① 雨水や直射日光が当たらない屋内
- ② 硫化水素、亜硫酸、塩素、アンモニア、硫黄、塩化性ガス、硫化性ガス、酸、アルカリ、塩等の腐食性雰囲気・引火性ガス・研削液・オイルミスト・鉄粉・切粉などがかからない場所。
- ③ 風通しが良く、湿気・ゴミ・ホコリの少ない場所。
- ④ 点検・清掃のしやすい場所。

環境条件

項目			条件		
周囲温度			0 ~ 40℃(凍結なきこと)		
	周囲	湿度	85%RH以下 (結露なきこと)		
保存温度		温度 - 20℃~65℃ (最高温度保証:80℃、72時間)			
	保存湿度		85%RH以下 (結露なきこと)		
振動		モータのみ	回転時 49m/s² (5G) 以下、停止時 24.5m/s² (2.5G) 以下		
加工		減速機付(回転時)	高精度 : 24.5m/s² (2.5G) 以下		
衝 撃		モータのみ	98m/s² (10G) 以下		
国手	拏	減速機付	高精度 : 98m/s² (10G) 以下		


〔取り付け方法〕

モータは水平、垂直方向のいずれにも取り付けられますが、以下の項目をお守りください。

- ① 水平方向取り付け
- ・油、水対策として、ケーブルの口出し部を下向きにする。
- ② 垂直方向取り付け
- ・ 減速機付モータを軸上向に取り付ける場合、減速機の油がモータ内部に浸入しないように オイルシール付モータを使う。オイルシール付モータは、特殊品となります。
- ③ 取付寸法は、別売りの技術資料を参照してください。

(油水対策)

- ① モータ本体に油、水が降りかかるような環境では使わない。
- ② 減速機との組合せでは、軸貫通部からモータ内部への油の侵入を防ぐため、オイルシール付きモータを使う。オイルシール付モータは、特殊品となります。
- ③ ケーブルが油水に浸かった状態で使用しない。



「ケーブルへのストレス)


- ① ケーブルの口出し部・接続部に屈曲や自重によるストレスが加わらないようにする。
- ② 特にサーボモータが移動する用途では、モータ付属のケーブルを固定し、その先に接続される延長用の中継ケーブルをケーブルベアに収納し、屈曲によるストレスができるだけ小さくなるようにする。
- ③ ケーブルの屈曲半径はできるだけ大きく取る(最小曲げR20mm以上)。

出力軸の許容荷重

- ① 設置時、運転時、軸に印加されるラジアル荷重、スラスト荷重は機種毎に定められた許容値を満足するように機械系を設計する。
- ② リジットカップリングをご使用の際は、取付に十分ご注意ください。(過大な曲げ荷重による軸折損やベアリング寿命が短くなるなどの原因となります。)
- ③ 微小な芯ズレにより生じるラジアル荷重を許容値以下とするためサーボモータ専用のできるだけ剛性の高い、フレキシブルカップリングを使用する。
- ④ 機種毎の出力軸の許容荷重は別売りの技術資料を参照。

設置上のお願い

- ① モータの軸端へのカップリング取り付け・取りはずし時には、軸にハンマーなどで直接衝撃をかけない。 (反負荷側軸端に取り付けている、エンコーダを損傷する)
- ② 芯出しは、十分にする。(不十分ですと、振動を起こし、軸受を傷める)



3. システム構成と配線

配線全体図



ノーヒューズブレーカ(NFB)-

電源ラインの保護のために使用する。 過電流が流れると、回路をオフする。

ノイズフィルタ (NF)-

電源ラインからの外来ノイズを防ぐ。 又、サーボが出すノイズの影響を 低減する。

電磁接触器 (MC) —

サーボへの電源をオン/オフする。 サージアブソーバを付けて使用する。


・電磁接触器でのモータの運転、停止は絶対に行わないでください。


リアクトル (L)-

電源の高調波を低減する。

CN X1の5ピン-3ピンは…

- ・回生エネルギーの大きい用途でお使い のときコネクタCN X1のP(5ピン) -B(3ピン)間に**外付けの回生抵抗器** を接続する。
- ・回生抵抗器は金属などの不燃物に取り付け、過熱防止のため、必ず温度ヒューズなどの外部保護を設置してください。





3. システム構成と配線

アンプと適用する周辺機器一覧

アンプ		アンプ 電源容量 サーキット				電磁控制 型	電線径
シリーズ	電源電圧	出力	(定格負荷時)	ブレーカ (定格電流)	ノイズフィルタ	イズフィルタ 電磁接触器 (接点構成)	
MKDE	554.TD	50W	0.3kVA	BBC25N			
IVIINDE	単相 100V	100W	0.4kVA	(5A)		BMFT61041N (3P+1a)	
MLDE		200W	0.5kVA	BBC2101N(10A)			
		50W	0.3kVA	BBC25N DVOR4160 BMFT61			
MKDE	単相	100W	U.SKVA		DV0P4160	IBMF161542N I	0.75mm ²
MLDE	200V	200W	0.5kVA	(5A)		(3P+1a)	~0.85mm ² AWG18
IVILUL		400W	0.9kVA	BBC2101N(10A)			
		50W	0.014774	(51)			
MKDE	三相	100W	0.3kVA			BMFT61042N	
	200V	200W	0.5kVA		(3P+1a)		
MLDE		400W	0.9kVA	BBC3101N(10A)			

- サーキットブレーカ、電磁接触器のメーカ:パナソニック電工(株) 欧州EC指令に適合させる場合は、電源とノイズフィルタの間にIEC規格およびUL認定 (LISTED、⑩マーク付) のサーキットブレーカを必ず接続してください。
- ノイズフィルタ (DVOP4160) については、34ページをご参照してください。

<お願い>


- ・電源コネクタ、モータコネクタ及びアース端子の配線には、温度定格60°C以上の銅導体電線をご使用ください。
- ・ コネクタ側のアース電線径は、0.75mm²~0.85mm² (AWG18) をご使用ください。
- ・取付ネジ側のアース電線径は、2.0mm²(AWG14)以上をご使用ください。
- ・アンプを複数台使用される場合で、電源部にまとめて 1 台のノイズフィルタを設置する ときは、ノイズフィルタメーカにご相談ください。

コネクタ CN X1、X3 の配線(主回路の配線)

- ・配線作業は電気工事の専門家が必ず行ってください。
- ・感電防止のため、配線が終るまで電源は入れないでください。

「配線のポイント

- ① 使用電線径は「アンプと適用する周辺機器一覧」(10ページ)を参照。
- ② 確実にコネクタを差し込んでください。




- モータの口出し線の色と対応するモータ出力端子(U, V, W)を合わせて配線する。U(1ピン)、V(4ピン)、W(6ピン)、E(3ピン)を接続。
- ○短絡、地絡させない。
- ○電源を接続しない。
- ブレーキ制御回路は外部の非常停止信号でも作動するような二重の回路構成にしてください。
- 電磁ブレーキの極性はありません。
- 電磁ブレーキの電源容量および、使い方は別売りの技術資料を参照。
- サージアブソーバ(石塚電子製C-5A2 または Z15D151)を設置する。詳細は別売りの技術 資料を参照。
- ・アンプの銘板で電源仕様を確認する。
- サーキットブレーカ、または漏電遮断器を設ける。 漏電遮断器は"インバータ用"として高周波対策 を施したものを使用。
- 。ノイズフィルタを必ず設ける。
- ▷電磁接触器のコイルにはサージアブソーバを設ける。

電磁接触器でモータの運転、停止を絶対に 行わない。

- 。ACリアクトルを設置する。
- 。三相200Vの場合は、L1(10ピン)、L2(8ピン)、 L3(6ピン)を接続。
- 単相100V, 200Vの場合はL1(10ピン)とL3 (6ピン)を接続。

○アースを接地する。

感電防止のためにアンプの保護アース端子(会) と制御盤の保護アース(アースプレート)を必ず 接続する。保護アース(会)への接地は共締めしない。 保護アースは2端子備えてます。




接地抵抗100Ω以下、 適用電線は10ページ参照。

3. システム構成と配線


配線図

アラームが発生した場合、電源をオフするような回路構成にしてください。

三相 200V の場合




単相 100V/200V の場合



コネクタ CN X4への配線(エンコーダとの接続)


配線のポイント



- アンプとモータ間のケーブル長は20m以内。 20mを超える場合はお買い求めの購入店にご 相談ください。
- ・主回路配線とは30cm以上離す。同じダクトを 通したり、一緒に結束しない。

配線図

- ・エンコーダ用中継ケーブルを自作される場合のお願い(コネクタは別売の「技術資料 | 参照)
- ①配線図を参照
- ②線材:芯線径0.18mm²(AWG24)以上のより線で耐屈曲性に富むシールド付きツイストペア線。
- ③対となる信号/電源の配線にはツイストペア線を使用。




- ④シールド処理
- ・アンプ側のシールド外被: CN X4のケース (FG) に 接続する。
- ・モータ側のシールド外被: 6ピンに接続する。
- ⑤ケーブル長が10mを超える場合、エンコーダ電源 (+5V, OV)は左図のようにダブル配線とする。
- ⑥コネクタの空き端子(NC)には、何も接続しない。
- ⑦モータ線とエンコーダ線を一括でシールドしたケーブルは、使用しない。


3. システム構成と配線

制御モード毎の配線例

CN X5 位置制御モード時の配線例



CN X5 内部速度制御モード時の配線例



3. システム構成と配線

CW パルス列 + CCW パルス列方式の接続例

	パナソニック電工	オムロン
	・機種 FPG-C32T	・機種 CS1W-NC113
オープンコレクタ	・出力例 PLC PILS1 27 CW PILS2 2200 SIGNN 28 2200 GND 4 GND 4	・出力例 PLC PLC PRIST 22 PRIST
	・機種 FP2-PP22 AFP2434 FP2-PP42 AFP2435 FP2-PP2 AFP2430	・機種 CS1W-NC133
ラインドライバ	・出力例(FP2-PP2 AFP2430) PLC PILST 7"ンプ CCW SIGNET 83 SI	・出力例 PLC PILST PPLST PPLST 22001 CCW SIGNN SIGNN GND 1

〈お知らせ〉

- ① 十ツイストペア線を示します。
- ②パルス入力形態としてCWパルス列+CCWパルス列方式を使用する場合、接続方法が、逆になると、パルスをカウントせずモータは回転しません。パルス入力していない側のアンプ内部のフォトカプラがOFFになるように接続してください。
- ③最新の情報につきましては、各PLCメーカへ問合わせしてください。

三菱電機	KEYENCE	YOKOGAWA
・機種 A1SD75/AD75P1* *印はオーブンコレクタ/ライン ドライバを切り替え可能 ラインドライバの設定でご使用 ください。	・機種 該当機種はありません。	・機種 F3NC11-ON*, F3NC12-ON* *印はオープンコレクタ/ライン ドライバを切り替え可能
		・出力例(F3NC11-ON) PLC PLS
・機種 A1SD75/AD75P1	・機種 KZ-H2, KV-H20	・機種 F3NC11-ON*, F3NC12-ON* F3YP14-ON, F3YP18-ON *印はオープンコレクタ/ライン ドライバを切り替え可能
・出力例	・出力例(KZ-H2, KV-H20)	・出力例(F3NC11-ON)
PLC	PLC PLS PLS CW 2 PLS 2 220Ω SIGN1 23 220Ω GND 10	PLC

4. パラメータの設定

設定のしかた

- パラメータは
- ① コンソール
- ② Eシリーズ用セットアップ支援ソフトウェア 「PANATERM®」 をインストールしたパソコンの画面で設定できます。

<お知らせ>


パソコン画面上でのパラメータの設定のしかたについては「PANATERM®」の取扱説明書を参照ください。

PANATERM®の概要

PANATERM®は次のことができます。

- ① アンプのパラメータの設定と保存、メモリ(EEPROM)への書き込み。
- ② 入出力のモニタ、パルス入力のモニタ、負荷率のモニタ。
- ③ 現在のアラーム表示とエラー履歴の参照。
- ④ 波形グラフィックのデータ測定とデータの保存呼び出し。
- ⑤ オートゲインチューニングの実行。
- ⑥ 機械系の周波数特性の測定。

コンソールでの設定



表示用LED(6桁)

選択されたアンプの**ID番号表示**(2桁) PrOO(軸名)に設定されている値が、ID番号となります。 パラメータ設定モードのときは、パラメータ番号を(2桁) 表示します。

データ変更桁の桁移動に使います。

データの変更、パラメータの選択動作の実行に使います。

- ▲を押すと数値が増え、
- ▼を押すと数値が減る。

セットボタン モード切替えボタンで選択した各モードと 実行表示に切替えます。


モード切替えボタン 6種類のモードへ切替えます。

- ①モニタモード
- ②パラメータ設定モード
- ③EEPROM書込みモード
- ④ノーマルオートゲインチューニングモード
- ⑤補助機能干―ド
 - · 試運転(JOG)
 - ・アラームのクリア
- ⑥コピー機能モード
 - ・サーボアンプからコンソールへのパラメータコピー
 - ・コンソールからサーボアンプへのパラメータコピー

パラメータの設定は、モードをパラメータ設定モードに切替た後、データを設定します。操作の詳細はコンソールの取扱説明書または別売りの技術資料を参照してください。

接続のしかた

RS-232C 接続ケーブル ・DVOP1960 (DOS/V 機用)



セットアップ支援ソフトウェア 「PANATERM®」の セットアップディスク ・DVOP4230:日本語版

·DVOP4240: 英語版

4. パラメータの設定

パラメータの概要

サーボアンプは、その特性・機能などを設定する各種のパラメータを持っています。本章では、それぞれのパラメータの機能・目的を説明しています。よくご理解頂いた上で、お客様の運転条件に最適な状態に調整してご使用ください。

パラメータの構成と一覧

種類	パラメータ No. (Pr □□)	概要
機能選択に関連する パラメータ	00~0E	制御モードの選択、入出力信号の割付け、通信ボーレートの設定などを行う。
	10∼1E	位置・速度・積分などのサーボゲイン (第1、第2) や 各種フィルタ類の時定数などの設定を行う。
調整に関連する パラメータ	20~2F	リアルタイムオートチューニングや制振機能に関するパラ メータであり、そのモード設定、機械剛性選択などを行う。
	30~35	ゲインの第1↔第2の切替えに関連した設定を行う。
位置制御に関連する パラメータ	40 ~ 4E	指令パルスの入力形態、論理選択、エンコーダ出力パルスの分周設定、指令パルスの分周逓倍比設定などを行う。
内部速度制御、トルク制限に関連するパラメータ	53~59	内部速度(1~4速、JOG速度)の設定、加速・減速 時間設定などを行う。
	5E	トルクリミット設定を行う。
シーケンスに関する パラメータ	60~6B	位置決め完了、ゼロ速度などの出力信号の検出条件、 位置偏差過大時の処理条件の設定などを行う。 また、電源オフ時・アラーム発生時・サーボオフ時で
	70~73	の減速·停止動作や偏差カウンタのクリア条件の設定 を行う。

これらのパラメータの詳細は、別売りの技術資料または、弊社のホームページからダウンロード した取扱説明書を参照ください。

(技術資料品番 DVOP3680:日本語、DVOP3700:英語)

●本書では下記の記号で各モードを表します。

記号	制御モード名	指令形態
Р	高速応答位置制御	位置(パルス指令)
P2	高機能位置制御	位置(バル人相力)
S	内部速度制御	内部速度設定

機能選択に関するパラメータ

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
* 00	軸名	1~15	1		すべて
* 01	コンソール用7セグメント LED 初期状態	0~15	1		すべて
* 02	制御モード設定	0~2	2		すべて*1
03	(メーカ使用)		0		
* 04	駆動禁止入力無効	0~1	1		すべて
05	(メーカ使用)		0		
* 06	ZEROSPD/TC 入力選択	0~2	1		すべて
07	(メーカ使用)		0		——
08	(メーカ使用)		0		
09	警告出力選択	0~6	2		すべて
OA	(メーカ使用)		0		
OB	(メーカ使用)		0		
* OC	RS232C 通信ボーレート設定	0~2	2		すべて
OD	(メーカ使用)		0		
OE	モータ自動判定	0~1	0		すべて
OF	(メーカ使用)		0		

[・]表中の*のあるパラメータのNo.は、設定後EEPROMへの書き込みを行い、いったん電源をオフし、 再投入することで有効となります。

〈お知らせ〉*1

Pr	パラメータの名称 高速応答位置決め		高機能位置決め
02	制御モード設定	0	2
1D	ID 第1ノッチ周波数 条件あり		有効
2B	制振周波数	条件あり	有効
21	!1 リアルタイムオートチューニングモード設定 条件あり		有効
2F	適応フィルタ周波数	無効	有効

高速応答位置制御では、第1ノッチ周波数、制振周波数、リアルタイムオートチューニングモード設定の同時使用はできません。優先順位は、先に入力したパラメータが有効となります。

(例) リアルタイムオートチューニングの設定を行うと、第1ノッチ周波数を入力しても1500 (無効) にアンプ側で強制的に設定されます。

4. パラメータの設定

「ゲイン・フィルタの時定数など調整に関するパラメータ」

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
10	第 1 位置ループゲイン	0~32767	< 63 >	1/s	P·P2
11	第 1 速度ループゲイン	1~3500	< 35 >	Hz	すべて
12	第1速度ループ積分時定数	1~1000	< 16 >	ms	すべて
13	第1速度検出フィルタ	0~5	< 0 >		すべて
14	第 1 トルクフィルタ時定数	0~2500	< 65 >	0.01ms	すべて
15	速度フィードフォワード	-2000~2000	< 300 >	0.1%	P·P2
16	フィードフォワードフィルタ時定数	0~6400	< 50 >	0.01ms	P·P2
17	(メーカ使用)		0		
18	第2位置ループゲイン	0~32767	< 73 >	1/s	P·P2
19	第2速度ループゲイン	1~3500	< 35 >	Hz	すべて
1A	第2速度ループ積分時定数	1~1000	< 1000 >	ms	すべて
1B	第2速度検出フィルタ	0~5	< 0 >		すべて
1C	第2トルクフィルタ時定数	0~2500	< 65 >	0.01ms	すべて
10	第1ノッチ周波数	100~1500	1500	Hz	すべて*1
1E	第1ノッチ幅選択	0~4	2		すべて
1F	(メーカ使用)		0		
26	ソフトウェアリミット設定	0~1000	10	0.1 回転	P·P2
27	(メーカ使用)		0		
28	(メーカ使用)		0		
29	(メーカ使用)		0		
2A	(メーカ使用)		0		
2B	制振周波数	0~5000	0	O.1Hz	P · P2*1
2C	制振フィルタ設定	-200~2500	0	0.1Hz	P·P2

オートゲインチューニングに関するパラメータ

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
20	イナーシャ比	0~10000	< 100 >	%	すべて
21	リアルタイムオートチューニングモード設定	0~7	1		すべて*1
22	リアルタイムオートチューニング機械剛性選択	0~15	4		すべて
23	(メーカ使用)		0		
24	(メーカ使用)		0		
25	ノーマルオートチューニング動作設定	0~7	0		すべて
2D	(メーカ使用)		0		
2E	(メーカ使用)		0		
2F	適応フィルタ周波数	0~64	< 0 >		P2*1

調整に関するパラメータ(第2ゲイン切替機能関連)

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
30	第2ゲイン設定	0~1	< 1 >		P·P2
31	位置制御切替モード	0~10	< 10 >		P·P2
32	位置制御切替遅延時間	0~10000	< 30 >	166 μ s	P·P2
33	位置制御切替レベル	0~10000	< 50 >		P·P2
34	位置制御切替時ヒステリシス	0~10000	< 33 >		P·P2
35	位置ゲイン切替時間	0~10000	< 20 >	設定値 × 166 µ s	P·P2
36	(メーカ使用)		0		
37	(メーカ使用)		0		
38	(メーカ使用)		0		
39	(メーカ使用)		0		
ЗА	(メーカ使用)		0		
3B	(メーカ使用)		0		
3C	(メーカ使用)		0		
3D	(メーカ使用)		0		
3E~3F	(メーカ使用)		0		

<お願い>

・標準出荷設定が<>で囲まれているパラメータは、リアルタイムオートチューニング機能の実行により自動的に変化します。マニュアルでの調整を行う場合は、Pr21 リアルタイムオートチューニングモード設定を "O"(無効)として設定してください。

〈お知らせ〉*1

Pr	パラメータの名称	高速応答位置決め	高機能位置決め
02	制御モード設定	0	2
1D	第 1 ノッチ周波数	条件あり	有効
2B	制振周波数	条件あり	有効
21	リアルタイムオートチューニングモード設定	条件あり	有効
2F	適応フィルタ周波数	無効	有効

高速応答位置制御では、第1ノッチ周波数、制振周波数、リアルタイムオートチューニングモード設定の同時使用はできません。優先順位は、先に入力したパラメータが有効となります。

(例) リアルタイムオートチューニングの設定を行うと、第1ノッチ周波数を入力しても1500 (無効) にアンプ側で強制的に設定されます。

本書では下記の記号で各制御モードを表します。

P:高速応答位置制御、P2:高機能位置制御、S:内部速度制御

4. パラメータの設定

位置制御に関するパラメータ

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
* 40	指令パルス逓倍設定	1~4	4		P·P2
* 41	指令パルス回転方向設定	0~3	0		P·P2
* 42	指令パルス入力モード設定	0~3	1		P·P2
43	(メーカ使用)		0		
* 44	一回転あたり出力パルス数	1~16384	2500	P/r	すべて
* 45	パルス出力論理反転	0~1	0		すべて
46	第 1 指令分周逓倍分子	1~10000	10000		P·P2
47	第2指令分周逓倍分子	1~10000	10000		P·P2
48	(メーカ使用)		0		
49	(メーカ使用)		0		
4A	指令分周逓倍分子倍率	0~17	0	2のn乗	P·P2
4B	指令分周逓倍分母	1~10000	10000		P·P2
4C	スムージングフィルタ設定	0~7	1		P·P2
4D	(メーカ使用)		0		
*4E	FIR フィルタ設定	0~31	0	(設定値+1)回	P·P2
4 F	(メーカ使用)		0		

[・]表中の*のあるパラメータのNo.は、設定後EEPROMへの書き込みを行い、いったん電源をオフし、 再投入することで有効となります。

内部速度制御、トルク制限に関するパラメータ

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
50	(メーカ使用)		0		
51	(メーカ使用)		0		
52	(メーカ使用)		0		
53	速度設定第1速	-20000~20000	0	r/min	S
54	速度設定第2速	-20000~20000	0	r/min	S
55	速度設定第3速	-20000~20000	0	r/min	S
56	速度設定第4速	-20000~20000	0	r/min	S
57	JOG 速度設定	0~500	300	r/min	すべて
58	加速時間設定	0~5000	0	2ms/(1000r/min)	S
59	減速時間設定	0~5000	0	2ms/(1000r/min)	S
5A	(メーカ使用)		0		
5B	(メーカ使用)		0		
5C	(メーカ使用)		0		
5D	(メーカ使用)		0		
5E*1	第1トルクリミット設定	0~500	次ページ参照	%	すべて
5F	(メーカ使用)		0		

^{*1:} Pr5E の標準出荷設定値はアンプとモータの組合せにより異なります。 次ページの「Pr5E 第 1 トルクリミット設定について」も参照ください。

Pr5E 第1トルクリミット設定について

アンプ 電源	モータ機種名	パラメータ 5E 標準出荷設定値
774 TD	MUMA5AZP1	300
単相 100V	MUMA011P1	300
1000	MUMA021P1	330
	MUMA5AZP1	200
単相/	MUMA012P1	300
二相 200V	MUMA022P1	220
	MUMA042P1	330

- · Pr5E 第 1 トルクリミット設定は、システムパラメータ「最大トルク設定」で、出荷時に 設定されている値を越えての設定はできません。
 - 「最大トルク設定」の値は、標準出荷設定値と同じです。
- ・システムパラメータは、PANATERM®およびコンソールで変更できない工場出荷パラメータです。

<注意>

モータの機種を変更した場合、Pr5Eの最大値が変わる場合があるため、設定値を再確認、再設定してください。

モータを交換する場合のご注意

アンプにモータを接続することによってPr5E第1トルクリミット設定の設定範囲の上限値が自動で決定されます。

従いまして、モータ交換時には Pr5E の設定値を再確認する必要があります。

1. 同じ機種名のモータに交換する場合

交換後の Pr5E 第 1 トルクリミットの設定値は、交換前にアンプに書き込まれていた値となります。特に変更の必要はありません。

(例) (モータ交換前)

モータ交換後

50W のモータを 100%で 制限して使用していた。 同じ出力で別の 50W のモータに交換すると、 Pr5E の設定は 100%のトルク制限のままです。

2. モータのトルクに制限をかける場合


Pr5E第 1 トルクリミット設定は定格トルクに対する%値です。モータのシリーズまたはW数が異なるモータへ交換した場合、変更前のモータとは定格トルク値が異なるため、Pr5Eの値を再設定する必要があります。

(例) モータ交換前

モータ交換後

50Wのモータを 100%で 制限して使用していた。 100Wのモータに交換すると、Pr5Eの設定は 100Wの100%トルクに設定されます。

50W と同じトルクで制限をかけるには、Pr5E の設定を 50 としてください。



トルク制限値を0.16N·mと するためには、50% (0.32N·m×50%=0.16N·m) に設定します。

4. パラメータの設定

シーケンスに関するパラメータ

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
60	位置決め完了範囲	0~32767	10	Pulse	P·P2
61	ゼロ速度	0~20000	50	r/min	すべて
62	到達速度	0~20000	1000	r/min	S
63	第1位置偏差過大設定	1~32767	1875	256Pulse	P·P2
64	位置偏差過大異常無効	0~1	0		P·P2
65	(メーカ使用)		0		
* 66	駆動禁止時減速停止設定	0~2	0		すべて
67	(メーカ使用)		0		
68	アラーム時シーケンス	0~3	0		すべて
69	サーボオフ時シーケンス	0~7	0		すべて
6A	停止時メカブレーキ動作設定	0~100	0	2ms	すべて
6B	動作時メカブレーキ動作設定	0~100	0	2ms	すべて
6C	回生抵抗器外付選択	0~3	3		すべて
6D	(メーカ使用)		0		
6E~6F	(メーカ使用)		0		

Pr63 位置偏差過大設定は、

設定値×256Pulse が過大検出値になります。出荷設定では 1875 × 256Pulse を超えると位置偏差過大エラーが発生します。

<お知らせ>

本書では下記の記号で各制御モードを表します。

P: 高速応答位置決め制御、S: 内部速度制御、P2: 高機能位置決め制御

パラメータNO. (Pr □□)	パラメータの名称	設定範囲	標準出荷 設定	単位	関連する制御モード
70	第1過速度レベル設定	0~6000	0	r/min	すべて
71	第2トルクリミット設定	0~500	0	%	すべて
72	第2位置偏差過大設定	1~32767	1875	256Pulse	P·P2
73	第2過速度レベル設定	0~6000	0	r/min	すべて

5. 保護機能


保護機能(アラームコードとは)

●アンプには各種保護機能を備えています。これらが働くとモータは停止してトリップ状態となり、サーボアラーム出力(ALM)をオフ(開放)します。

●トリップの状態と処置

- ・トリップした状態では、サーボアンプ本体前面パネルの状態表示(STATUS)が赤になり、アラームコード LED(ALM CODE)が点滅しサーボオンができません。 また、コンソールをお使いのときは、コンソールの LED 表示にアラームコード No. が表示されサーボオンができません。
- ・トリップ状態の解除は、アラームクリア入力(A-CLR)を120ms以上オンすることで可能。
- ・オーバーロード保護(過負荷保護)が動作した場合は、アラーム発生から約10秒以上経過後にアラームクリア信号(A-CLR)にてクリア可能となります。アンプの電源をオフした場合は過負荷時限特性(オーバーロード)がクリアされます。
- ・「PANATERM。」の操作によっても上記アラームのクリアができます。
- ・コンソールの操作によっても、上記アラームのクリアができます。
- ・保護機能の表中で*を付けた保護機能が動作した場合には、アラームクリア入力(A-CLR)では解除できないので、復帰には電源を遮断して原因を取り除いた上で再投入してください。

LEDの状態を確認する



アラーム発生時点滅する。

アラームコードは橙と赤の点滅回数で番号を表す。

(詳細は別売りの技術資料または弊社のホームページからダウンロードした取扱説明書を参照。技術資料品番 DVOP3680:日本語、DVOP3700:英語)

橙…10の位、赤…1の位。

(例)オーバーロード(アラームコードNo.16)が発生し停止した場合 橙が1回、赤が6回点滅

1秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒
橙 赤 赤 赤 赤 赤 赤 ホ ホ ホ 1秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒

●保護機能

アラームコードNo.	アラーム内容	処 理
11	電源電圧不足電圧保護	CN X1 の電圧を測定し、正しい電圧が入力されるようにする。
12	過電圧保護	CN X1 の電圧を測定し、正しい電圧が入力されるようにする。
14	*過電流、地絡保護	モータ・アンプの故障。モータの各線間の抵抗がアンバランスならば、モータを変換。モータ線が短絡しているなら、直す。
15	*内部抵抗器加熱保護	周囲環境をアンプの使用条件に改善。負荷を低減する。冷却ファンが故障ならアンプを交換。
16	オーバーロード保護	モニタモードの負荷率を確認し、負荷運転パターンを見直す。ゲインを再 調整する。モータ線の断線を確認。モータのブレーキを開放する。
18	*回生過負荷保護	モニタモードで回生抵抗負荷率を確認し、負荷、運転パターンを見直す。
21	*エンコーダ通信異常保護	エンコーダとアンブの通信が途絶え、エンコーダ線の断線検出機 能が動作した。エンコーダ線を交換する。
23	*エンコーダ通信データ異常保護	エンコーダからのデータが通信異常となった。ノイズ対策を行う。
24	位置偏差過大保護	指令パルスが入力されているが、モータが止まっているか、動作が遅い。モータが指令通りに回転するようにゲインの調節をする。パラメータ Pr63 の設定を調整する。
26	過速度保護	モータの回転速度が規定値を越えている。ゲインを再調整する。 指令速度(パルス周波数)を下げる。
27	指令パルス逓倍異常保護	指令分周逓倍のパラメータ設定の逓倍比を下げる。
29	偏差カウンタオーバーフロー保護	偏差カウンタのパルス数が2 ²⁷ を超えた。指令パルスが入力されているが、モータが止まっているか、動作が遅い。モータが指令通りに回転するようにゲインの調節をする。
34	ソフトウェアリミット保護	ゲイン調整を行う。パラメータ Pr26 の設定を調整する。
36	* EEPROM パラメータ異常保護	パラメータの再設定を行う。何度も繰返し発生するときは、アンプの故障。アンブを交換し、購入店へ調査(修理)返却。
37	* EEPROM チェックコード異常保護	アンプの故障。アンプを交換し販売店へ調査(修理)返却。
38	駆動禁止入力保護	パラメータの設定、配線の確認。
44	*アブソ1回転カウンタ異常保護	モータの故障。モータを交換し、購入店へ調査(修理)返却。
45	*アブソ多回転カウンタ異常保護	モータの故障。モータを交換し、購入店へ調査(修理)返却。
48	*エンコーダZ相異常保護	モータの故障。モータを交換し、購入店へ調査(修理)返却。
49	*エンコーダ CS 信号異常保護	モータの故障。モータを交換し、購入店へ調査(修理)返却。
95	*モータ自動認識異常保護	エンコーダの結線が外れている。CN X4を接続する。モータの機種が違う。
96	* LSI 設定異常保護	アンプの故障。アンプを交換し購入店へ調査(修理)返却。
その他の番号	その他異常	電源を再投入し、何度も繰返し発生するときは、モータ、アンプ の故障。モータ、アンプを交換し販売店へ調査(修理)返却。

<お知らせ>

- ・ 負荷率、回生抵抗負荷率は、PANATERM。または、コンソールのモニタモードで確認できます。
- ・電源電圧不足電圧保護 (アラームコードNo.11)、EEPROMパラメータ異常保護 (アラームコード No.36)、EEPROM チェックコード異常保護 (アラームコード No.37)、駆動禁止入力保護 (アラームコードNo.38) の各アラームはアラーム履歴に記憶されません。
- ・その他異常が発生したとき、ステータス LED(STATUS)とアラームコード LED(ALM CODE)が上記の表の点滅以外に下記 4 通りの同時点灯状態となる場合があります。

ステータ	タス LED	アラームコードLED	アラーム内容
	赤	■ 赤	
	赤	■ 橙	その他異常
	橙	■ 赤	との心共市
	橙	■ 橙	

6. 保守・点検

・安全で快適にご使用いただくためにも、アンプ・モータの定期的な保守・点検をお願いい たします。

保守・点検時のお願い

- (1) 電源の投入遮断は作業者自身が行ってください。
- (2) 電源を切った後、しばらくは内部回路が高圧で充電されています。点検を行う際にはまず電源を切り、前面パネルのLED表示が消えてしばらく(10分以上放置)してから行ってください。
- (3) サーボアンプのメガテスト (絶縁抵抗測定) を実施する場合は、アンプへの接続を全て切り離して行ってください。接続したままメガテストを実施するとアンプの故障の原因となります。

点検項目と周期

一般的・正常な使用条件

周囲条件・年平均30℃、負荷率80%以下で1日当たり20時間以下

日常点検および定期点検を下記の項目により実施してください。

区 分	点検周期	点検項目	
日常点検	日常	・周囲温度、湿度、ちり、ほこり、異物などを確認 ・異常振動、異常音はないか ・電源電圧は正常か ・異臭はしないか ・風穴に糸くずなどが付いていないか ・アンプの前面部、コネクタ部の清掃状態 ・配線が損傷していないか ・装置・設備のモータと接続されている部分の緩み・芯ズレがないか ・負荷側で異物の噛み込みがないか	
定期点検	1年	・締め付け部の緩みはないか・過熱のあとはないか	

<注意>

定期点検において、使用条件(上記)が異なる場合、この点検周期が変わることがあります。

当製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や入力電源、配線、部品などの万一の異常により設定外の動作をすることがあり得るため、貴社でのフェイルセイフ設計および稼動場所での動作可能範囲内の安全性確保についてご配慮願います。

部品交換の目安

環境条件、使用方法によって変わります。異常が発生した場合、部品交換(修理)が必要です。



分解修理は弊社以外で行わないでください

商品名	部品名	標準交換年数 (時間)	備考		
	平滑コンデンサ	約5年			
	プリント基板のアルミ 電解コンデンサ	 約5年 			
		約10万回			
アンプ	突入電流防止リレー	(寿命は使用条件に	標準交換年数は参考年数です。		
		よって変わります)			
		約2万回	標準交換年数に満たない場合でも		
	突入電流抑制抵抗	(寿命は使用条件に	異常が発生した場合、交換が必要		
		よって変わります)	です。		
	 冷却ファン	2~3年			
		(1~3万時間)			
	ベアリング	3~5年			
	, J J J	(2~3万時間)			
モータ	オイルシール	5000 時間			
	 エンコーダ	3~5年			
		(2~3万時間)			

7. 欧州 EC 指令 /UL 規格への適合

欧州 EC 指令について

欧州 EC 指令は、欧州連合(EU)に輸出する、固有の機能が備わっており、かつ一般消費者向けに直接販売されるすべての電子製品に適用されます。これらの製品は、EU 統一の安全規格に適合する必要があり、適合を示すマークである CE マーキングを製品に貼付する義務があります。

当社では、組み込まれる機械・装置のEC指令への適合を容易にするために、低電圧指令の関連規格適合を実現しております。

EMC 指令への適合

当社のサーボシステムは、サーボアンプとサーボモータの設置距離・配線などのモデル(条件)を決定し、そのモデルにてEMC指令の関連規格に適合させています。実際の機械・装置に組み込んだ状態においては、配線条件・接地条件などがモデルとは同一とならないことが考えられます。このようなことから、機械・装置でのEMC指令への適合について(とくに不要輻射ノイズ・雑音端子電圧について)は、サーボアンプ・サーボモータを組み込んだ最終機械・装置での測定が必要となります。

適合規格

対 象	適合規格	
モータ	IEC60034-1	低電圧指令の
モータ	EN50178	関連規格適合
	EN55011 工業用、化学用及び医療用高周波装置の無線妨害波特性	
アンプ	<u>EN61000-6-2</u> 工業環境に対するイミュニティ	
	-IEC61000-4-2 静電気放電イミュニティ試験	
	-IEC61000-4-3 無線周波放射電磁界イミュニティ試験	EMC 指令の
	-IEC61000-4-4 電気的高速過渡現象・バーストイミュニティ試験	関連規格適合
	-IEC61000-4-5 雷サージイミュニティ試験	
	-IEC61000-4-6 高周波伝導イミュニティ試験	
	LIEC61000-4-11 瞬時停電イミュニティ試験	

IEC: International Electrotechnical Commission=国際電気標準会議

EN: Europaischen Normen =欧州規格

EMC: Electromagnetic Compatibility =電磁環境的両立性

周辺機器構成

(設置環境)

サーボアンプは、IEC60664-1 に規定されている汚染度2または、汚染度1の環境下で使用してください。(例:IP54の制御盤の中に設置する。)

制御盤 コントローラ インターフェイス用 電源 CN X5 AC サーボ アンプ 信号線用 ノイズフィルタ 信号線用 ノイズフィルタ 電源 ∖CN X1 AC サーボ CN ____ サーキット ブレーカ 漏電ブレーカ (RCD) /イズフィルタ L2 Х3. L3 U М (RE) サージ アブソーバ . -- 保護アース(アースプレート)

電源

単相 100V: 単相 100V + 10% ~ 115V + 10% 50/60Hz

単相 200V: 単相 200V + 10% ~ 240V + 10% 50/60Hz

三相200V: 三相200V + 10% ~ 240V + 10% 50/60Hz

- (1) IEC60664-1 で規定されている過電圧カテゴリーⅡの環境下で使用してください。
- (2) インターフェイス用電源は、CE マーキング適合品あるいは、EN 規格(EN60950) 適合の絶縁タイプの DC12 ~ 24V 電源を使用してください。

サーキットブレーカ


電源とノイズフィルタの間に、IEC規格及びUL認定 (LISTED、⑩マーク付) のサーキットブレーカを必ず接続してください。

7. 欧州 EC 指令 /UL 規格への適合

ノイズフィルタ

アンプを複数台使用される場合で、電源部にまとめて1台のノイズフィルタを設置するときは、ノイズフィルタメーカにご相談ください。

オプション	品番	メーカ品番	メーカ
DVOP41	60 39	SUP-HU10-ER-6	岡谷電機産業 (株)




サージアブソーバ

ノイズフィルタの 1 次側にサージアブソーバを設置する。

<お願い>

機械・装置の耐圧試験を行う際には、必ずサージアブソーバをはずす。 サージアブソーバが破損する恐れがあります。


オプション品番	メーカ品番	メーカ
DV0P1450	R·A·V-781BXZ-4	岡谷電機産業 (株)




[信号線用ノイズフィルタ]

すべてのケーブル(電源線、モータ線、エンコーダ線、インターフェイス線)に信号線用ノイズフィルタを設置する。

オプション品番	メーカ品番	メーカ
DV0P1460	ZCAT3035-1330	TDK(株)





接地

- (1) 感電防止のため、サーボアンプの保護アース端子(④) と、制御盤の保護アース(アースプレート)を必ず接続してください。
- (2) 保護アース端子(④) への接続は、共締めしないでください。保護アース端子は2端子備えています。

漏電ブレーカ

サーボアンプの電源(1次側)にタイプBの漏電ブレーカ(RCD)を設置してください。

アンプと適用する周辺機器一覧(欧州 EC 指令)

システム構成と配線 P.10 ~ P.12 を参照してください。 ノイズフィルタは、DV0P4160(34 ページ参照)を設置してください。

UL 規格への適合

下記の①、②の設置条件を遵守することにより UL508C(ファイル No. E164620)規格認定品となります。

- ① アンプは IEC60664-1 に規定されている汚染度2または汚染度1の環境下で使用してください(例: IP54の制御盤の中に設置する)。
- ② 電源とノイズフィルタの間にUL認定品 (LISTED、**®マーク付**) のサーキットブレーカまたは UL 認定品 (LISTED、**®マーク付**) のヒューズを必ず接続してください。 サーキットブレーカ/ヒューズの定格電流は 10 ページの表を参照ください。

8. サーボモータ内蔵保持ブレーキ

サーボモータに内蔵のブレーキはあくまで停止状態を維持する目的の「保持用」です。 動いている負荷を停止させる「制動用」としての使用はしないでください。

BRK-OFF 信号の出力タイミング

- ・電源オン時のブレーキ解除のタイミング、また、モータ回転中のサーボオフ/アラーム発生時のブレーキ動作のタイミングなどについては、別売りの技術資料を参照ください。
- ・モータが回転中のサーボオフ、或いはアラーム発生時には、モータが励磁状態よりフリーとなってから BRK-OFF 信号がオフ(ブレーキが動作)するまでの時間を、パラメータ(Pr6B:動作時メカブレーキ動作設定)で設定可能です。その詳細については、別売りの技術資料を参照ください。

〈お知らせ〉

- 1. ブレーキ内蔵サーボモータの運転時に、ブレーキのライニング音 (カタカタ音など) が発生することがありますが、機能上は問題ありません。
- 2. ブレーキコイルへの通電時 (ブレーキは開放状態) に、軸端などから漏洩磁束が発生することがあります。モータ周辺で磁気センサなどをお使いの場合には注意してください。

9. ダイナミックブレーキ

本アンプは、非常停止用としてダイナミックブレーキを内蔵しています。 ダイナミックブレーキについては、下記の点を注意してください。

〈ご注意〉

1. ダイナミックブレーキは非常停止のための機能です。

サーボオン信号(SRV-ON)のオン/オフによる起動、停止はしないでください。 アンプに内蔵しているダイナミックブレーキ回路を破壊する場合があります。

モータは外部から駆動すると発電機になりダイナミックブレーキ動作中は、短絡電流が流れ発煙、火災の恐れがあります。

- 2. ダイナミックブレーキは、短時間定格であり、あくまで緊急非常停止用です。高速回転時から、ダイナミックブレーキが動作した場合は、3分間程度の停止時間を設けてください。
- ダイナミックブレーキは、下記の場合に動作させることができます。
- ① サーボオフのとき
- ② 保護機能が動作したとき
- ③ コネクタ CN X5 の駆動禁止入力(CWL、CCWL)が動作したとき 上記①~③の場合で減速中、あるいは停止後にダイナミックブレーキを動作させるかフ リーランとするかはパラメータで選択可能です。

ただし、電源オフのときは、ダイナミックブレーキが動作したままとなります。

10. 保証

保証期間

●製品の保証期間は、お買い上げ後1年、または弊社製造月より1年6か月とします。 ただし、ブレーキ付モータの場合は、軸の加速・減速回数が寿命を超えないものとします。

保証内容

- 本取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで、保証期間内に故障が発生した場合は、無償で修理いたします。
 - ただし、保証期間内であっても次のような場合は、有償となります。
 - ① 誤った使用方法、および不適切な修理や改造に起因する場合。
 - ② お買い上げ後の落下、および運送上での損傷が原因の場合。
 - ③ 製品の仕様範囲外で使用したことが原因の場合。
 - ④ 火災・地震・落雷・風水害・塩害・電圧異常・その他の天災・災害が原因の場合。
 - ⑤ 水・油・金属片・その他の異物の侵入が原因の場合。
- 保証の範囲は、納入品本体のみとし、納入品の故障により誘発される損害は、補償外とさせていただきます。

使用上のご注意

- ◆製品は、一般工業製品などを対象に製作しておりますので人命にかかわるような機器 およびシステムに用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- ◆ 本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、安全装置を設置してください。
- ◆ 本製品を原子力制御用・航空宇宙機器用・交通機関用・医療機器用・各種安全装置 用・クリーン度が要求される装置等、特殊な環境でのご使用をご検討の際には、弊社 までお問い合わせください。
- 本製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や入力電源・配線・部品などの万一の異常により、設定外の動作をすることがあり得るため、お客様でのフェイルセーフ設計および稼動場所での動作可能範囲内の安全性確保についてご配慮願います。
- モータの軸が電気的に接地されない状態で運転される場合、実機および取付環境によってはモータベアリングの電食が発生しベアリング音が大きくなる等のおそれがありますので、お客様にてご確認と検証をお願いします。
- ◆ 本製品の故障の内容によっては、たばこ1本程度の発煙の可能性があります。クリーンルーム等で使用される場合は、ご配慮願います。
- 硫黄や硫化性ガスの濃度が高い環境下でで使用の場合、硫化によるチップ抵抗の断線や接点の接触不良などが発生する恐れがありますのでで配慮願います。
- 本製品の電源に定格範囲を大きく超えて電圧を入力した場合、内部部品の破壊による 発煙、発火などが起こる恐れがありますので、入力電圧には十分にご注意ください。

パナソニック株式会社 モータ社 営業グループ

東 京:〒104-0031 東京都中央区京橋 2-13-10 京橋 MID ビル7階

電話 (03) 3538-2961 FAX (03) 3538-2964

大 阪: 〒574-0044 大阪府大東市諸福 7-1-1

電話 (072) 870-3065 FAX (072) 870-3151

アフターサービス(修理)

修理

・修理のご相談はお買い求めの販売店へお申し付けください。 なお機械・装置等に設置されている場合は、機械・装置メーカへまずご相談ください。

お問い合わせ

・お客様技術・お買物 相談窓口

〈モータアンプの選び方、使い方などのお問い合わせ窓口です〉

フリーダイヤル:0120-70-3799 電話(072)870-3057·3110 FAX(072)870-3120

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

(土曜日、日曜日、祝祭日および弊社特別休日を除きます)

・お客様修理 相談窓口

〈販売店が不明な場合の修理依頼などのお問い合わせ窓口です〉

電話(072)870-3123 FAX(072)870-3152

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

(土曜日、日曜日、祝祭日および弊社特別休日を除きます)

・お客様納期 相談窓口

〈納期確認・在庫確認・販売店紹介などのお問い合わせ窓口です〉

フリーダイヤル: 0120-70-3063 電話(072)870-3063 FAX(072)870-

3041

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

(土曜日、日曜日、祝祭日および弊社特別休日を除きます)

インターネットによるモータ社技術情報

取扱説明書、CAD データのダウンロードなどができます。

・パナソニック株式会社 モータ社 ホームページ

http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

便利メモ(お問い合わせや修理の時のために、記入しておいてください)

ご購入年月日	年	月	日	機種名	MUMA			
ご購入店名								
					電話()	_	

パナソニック株式会社 モータ社

〒 574 - 0044 大阪府大東市諸福 7 丁目 1 番 1 号 電話 (072) 871-1212 (代表)

MEMO					